IMPORTANT UPDATES FOR COOKING APPLIANCES
ACTUALIZACIONES IMPORTANTES PARA APARATOS DE COCINA
MISES À JOUR IMPORTANTES POUR LES APPAREILS DE CUISINE

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR GAS COOKTOPS
ACTUALIZACIONES IMPORTANTES PARA COCINAS A GAS
MISES À JOUR IMPORTANTES POUR LES TABLES DE CUISSON À GAZ

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSMENT

Never operate the top surface cooking section of this appliance unattended.

- Failure to follow this warning statement could result in fire, explosion, or burn hazard that could cause property damage, personal injury, or death.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department.

DO NOT ATTEMPT TO EXTINGUISH AN OIL/GREASE FIRE WITH WATER.

No deje en funcionamiento y sin supervisión la sección de cocción de la parte superior de este electrodoméstico.

- Hacer caso omiso de esta advertencia podría generar un riesgo de incendio, explosión o quemadura que puede causar daños, lesiones o la muerte.
- Si ocurre un incendio, aléjese del electrodoméstico y llame a los bomberos de inmediato.

NO INTENTE EXTINGUIR CON AGUA UN INCENDIO GENERADO POR GRASA O ACEITE.

Ne faites jamais fonctionner la surface de cuisson, sur le dessus de cet appareil, sans surveillance.

- Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner un incendie, une explosion ou un risque de brûlure et ainsi causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- Si l’appareil prend feu, tenez-vous à l’écart et appelez immédiatement votre service des incendies.

NE TENTEZ JAMAIS D’ÉTEINDRE UN FEU DE GRAISSE OU D’HUILE EN L’ASPERGEANT D’EAU.

A00541016/A (2022/10)

IMPORTANT UPDATES FOR COOKING APPLIANCES
ACTUALIZACIONES IMPORTANTES PARA APARATOS DE COCINA
MISES À JOUR IMPORTANTES POUR LES APPAREILS DE CUISINE

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR INDUCTION COOKTOPS
INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA COCINAS DE INDUCCIÓN
INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LES TABLES DE CUISSON À INDUCTION

CAUTION/ATENCIÓN/ATTENTION

Do not place metallic objects such as knives, forks, spoons, and lids on the cooktop surface since they can get hot.

No apoye objetos metálicos (como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas) en la superficie de la cubierta de cocción, ya que pueden calentarse.

Ne placez pas d'objets métalliques tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères et des couvercles sur la surface de cuisson car ils peuvent devenir chauds.