

Commencer

1. Configurez votre réfrigérateur

- Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyez les surfaces avant d'allumer le réfrigérateur. Si vous utilisez votre réfrigérateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler vos températures à 37 ° F (3 ° C) pour le compartiment des aliments frais et à 0 ° F (- 18°C) pour le congélateur. Après 24 heures, vous pouvez régler la commande à votre guise, permettant ainsi à la température de se stabiliser.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la température souhaitée à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur. **Adjusting Temp** s'allume jusqu'à ce que vous atteigniez la ou les températures souhaitées. °F/°C vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).



2. Gardez votre réfrigérateur frais

Plus puissant que le bicarbonate de soude, le filtre à air **PureAir Ultra II®** absorbe les odeurs indésirables, gardant votre réfrigérateur plus frais jusqu'à 6 mois.

3. Amorcer le système d'alimentation en eau pour vos filtres à eau PureSource Ultra® II

Après avoir installé vos filtres à eau et à air, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau avant de distribuer de l'eau pour la première fois. Si vous ne rincez pas le système, les premiers verres d'eau peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange.

- Maintenez un verre contre la palette pendant environ 4 minutes pour purger l'air du système.
- Continuez à distribuer au moins 1 gallon complet (3,6 L) d'eau et jetez-le..

Nous recommandons de remplacer les filtres au moins une fois tous les 6 mois.

FAQ

Mon réfrigérateur émet des bruits inhabituels. Est-ce normal?

Votre nouvel appareil à haute efficacité peut émettre des sons inconnus. Ces sons indiquent normalement que votre appareil fonctionne correctement. Consultez la section **BRUITS DE FONCTIONNEMENT NORMAUX** de votre manuel d'utilisation et d'entretien en ligne pour plus d'informations.

Comment utiliser les étagères réversibles dans la Custom Flex® Temp Zone ?

Vos étagères réversibles vous permettent de personnaliser votre rangement selon vos besoins. Utilisez un côté pour plus d'espace sur les étagères ou changez-le facilement pour afficher et refroidir vos boissons en bouteille. Pour plus d'informations, consultez la section **CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE** de votre manuel d'utilisation et d'entretien.

Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en continu ?

Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.

Inscrivez-vous pour gagner 10 000 \$

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre réfrigérateur multi-portes sur Frigidaire.com.

Nous sommes là pour vous soutenir

Ayez l'esprit tranquille en sachant que Frigidaire est là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- Protection totale des appareils :** Prolongez la garantie limitée de votre fabricant pour vous assurer d'être toujours protégé contre les surprises, y compris jusqu'à 250 \$ de couverture contre la perte de nourriture et une garantie sans souci que nous remplacerons ce que nous ne pouvons pas réparer.
- Service d'expert Frigidaire :** Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Frigidaire sont des experts de votre appareil et peuvent fournir un service et des réparations fiables.

Apprenez-en plus et recevez des rabais exclusifs ici :



Nous sommes
ici pour vous!

Visite
frigidaire.com • frigidaire.ca
pour le soutien du propriétaire