



# DRYER CYCLE GUIDE

---

## ⚠ WARNING



### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

## ⚠ WARNING



### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

## Sensor Cycles

If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

**Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings.** The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

**NOTE:** All temperatures listed in the first row are available for all cycles unless otherwise stated. Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle.

| Items to Dry:                                                   | Cycle:          | Temperature:                 | Cycle Details:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heavyweight items such as towels or heavy work clothes          | Heavy Duty      | <b>High</b><br>Medium<br>Low |  Uses stepped drying, starting with High heat, followed by Medium heat for enhanced fabric care and energy savings.                                                                                                                               |
| Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys     | Normal          | <b>Medium</b>                |  Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items. Normal is the most efficient cycle.                                                                                                                                              |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Wrinkle Control | <b>Medium</b>                | Uses a stepped drying temperature from Medium to Low for improved moisture removal and enhanced fabric care.                                                                                                                                                                                                                         |
| Undergarments, blouses, lingerie, performance wear              | Delicates       | <b>Low</b>                   |  Uses Low heat to gently dry delicate items.                                                                                                                                                                                                      |
| Large loads of heavyweight items                                | Sanitize        | <b>High</b>                  |  This is a long cycle with High heat, which has been proven to reduce household bacteria. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads or heavyweight fabrics. For best results, run cycle to completion. Do not interrupt. |
| Jackets, comforters, pillows, jeans                             | Bulky Items     | <b>Medium</b>                |  Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying.                                                               |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Regular         | <b>Medium</b>                |  Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items.                                                                                                                                                                                  |

| Items to Dry:                               | Cycle: | Temperature: | Cycle Details:                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White, sturdy items                         | Whites | <b>High</b>  |  Uses High heat to dry large loads of white, sturdy fabrics and items.                                                           |
| Large loads of towels and heavyweight items | Towels | <b>High</b>  |  This is a long cycle with High heat. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics. |

On steam models, you may select the “+Steam” setting to add a short steam cycle after 60 minutes. This is available only with High and Medium drying temperature settings.

## Timed Dry Cycles

If settings are changed, the new settings will be remembered (except on Quick Dry). If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

### Adjusting drying time on Timed Cycles

When you select a Timed Dry Cycle, the time appears in the display. Use More Time and Less Time to increase or decrease the time in 5 minute increments. The maximum dry time is 150 minutes.

**NOTE:** All temperatures listed in the first row are available for all cycles unless otherwise stated. Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle.

| Items to Dry:                                                                                   | Cycle:    | Temperature:                            | Cycle Details:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Any load<br><b>NOTE:</b> Select Air Dry to dry foam, rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics | Timed Dry | <b>High</b><br>Medium<br>Low<br>Air Dry |  Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting. |
| Small loads and sportswear                                                                      | Quick Dry | <b>High</b>                             |  For small loads of 3-4 items.                                                                                                                                                                                                                                                     |

On steam models, you may select the “+Steam” setting to add a short steam cycle after 60 minutes. This is available only with High and Medium drying temperature settings.

## Steam Cycle (on some models)

**Steam cycles** are designed for use with dry loads to loosen wrinkles, reduce odors, and refresh fabrics.

Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle.

| Items to Refresh:          | Cycle:        | Temperature: | Cycle Details:                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shirts, blouses and slacks | Steam Refresh | <b>High</b>  |  Use to smooth out wrinkles and reduce odors from loads left in the dryer too long. Do not add dryer sheets. |

## Selecting the Drying Temperature

| Items to Dry:                                                                 | Temperature:         | Description:                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Towels and work clothes.                                                      | <b>High</b>          | Heavyweight items                             |
| Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits. | <b>Low to Medium</b> | Medium-weight items                           |
| Foam, rubber, plastic, other heat-sensitive fabrics.                          | <b>Air (no heat)</b> | Uses unheated air to dry heat-sensitive items |
| Bonded or laminated fabrics.                                                  | <b>N/A</b>           | Some items should only be line-dried          |

**NOTE:** If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

## Load Size Recommendations

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.



**Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.



**Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.



**Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.



# GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

---

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.**

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

**Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.**

**Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## Programmes de détection

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur tous les programmes.

**Utiliser les programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et davantage d'économies d'énergie.** Le sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le degré de séchage sélectionné.

**REMARQUE :** Toutes les températures indiquées dans la première rangée sont accessibles pour tous les programmes, sauf autrement mentionné. Les températures indiquées en **gras** sont utilisées par défaut pour ce programme.

| Articles à sécher :                                                                         | Programme:                   | Température :                   | Détails du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les articles lourds tels que les serviettes et les vêtements de travail                     | Heavy Duty (service intense) | <b>Haut</b><br>Moyenne<br>Basse |  Utilise un séchage échelonné avec un niveau de chaleur élevée au début, suivi d'un niveau de chaleur moyenne pour un meilleur soin des tissus et davantage d'économies d'énergie.                                                                                                                                                                         |
| Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours   | Normal                       | <b>Moyenne</b>                  |  Utilise un niveau de chaleur moyen pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. Le réglage Normal est le programme le plus éconergique.                                                                                                                                                                                   |
| Sousvêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme                                 | Delicados                    | <b>Faible</b>                   |  Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Les grandes charges composées d'articles lourds                                             | Désinfecter                  | <b>Haut</b>                     |  Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevé dont l'efficacité de réduction des bactéries domestiques est prouvée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds. Pour de meilleurs résultats, faire fonctionner le programme jusqu'à la fin. Ne pas interrompre. |
| Vestes, couettes, oreillers, jeans                                                          | Objets volumineux            | <b>Moyenne</b>                  |  À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sècheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal.                                                                                                                |
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers | Regular (ordinaire)          | <b>Moyenne</b>                  |  Utilise un niveau de chaleur moyen pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Articles à sécher :                                              | Programme:      | Température : | Détails du programme                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articles robustes blancs                                         | Whites (blancs) | Haut          |  Utiliser une chaleur élevée pour sécher une charge importante de vêtements ou d'articles blancs et robustes.                                                                          |
| Charges importantes composées de serviettes et d'articles lourds | Serviettes      | Haut          |  Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grandes charges de tissus lourds. |

**REMARQUE :** Pour créer un programme personnalisé, télécharger l'application Maytag™ et suivre les instructions de l'application. Tous les programmes pouvant être enregistrés comme favoris peuvent être personnalisés.

Pour les modèles avec vapeur, sélectionner le réglage « +Steam » (+vapeur) pour ajouter un court programme avec vapeur après 60 minutes. Ce réglage n'est accessible qu'avec les réglages de température de séchage moyenne et élevée.

## Les programmes de séchage minuté

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages (à l'exception de Quick Dry [séchage rapide]). Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur tous les programmes.

### Ajustement de la durée de séchage sur les programmes minutés

Lorsqu'on sélectionne un programme Timed Dry (Séchage minuté), la durée apparaît sur l'affichage. Appuyer sur les boutons More Time (plus de temps) et Less Time (moins de temps) pour augmenter ou diminuer la durée par tranches de 5 minutes. La durée maximum de séchage est de 150 minutes.

**REMARQUE :** Toutes les températures indiquées dans la première rangée sont accessibles pour tous les programmes, sauf autrement mentionné. Les températures indiquées en **gras** sont utilisées par défaut pour ce programme.

| Articles à sécher :                                                                                                                                                             | Programme:                 | Température :                                                | Détails du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N'importe quelle charge<br><b>REMARQUE :</b><br>Sélectionner Air Dry (séchage à l'air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique et les tissus sensibles à la chaleur. | Timed Dry (séchage minuté) | <b>Haut</b><br>Moyenne<br>Basse<br>Air Dry (séchage à l'air) |  À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si l'on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur. |
| Petits articles et articles de sport                                                                                                                                            | Quick Dry (séchage rapide) | <b>Haut</b>                                                  |  Pour les petites charges de 3 à 4 articles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Pour les modèles avec vapeur, sélectionner le réglage « +Steam » (+vapeur) pour ajouter un court programme avec vapeur après 60 minutes. Ce réglage n'est accessible qu'avec les réglages de température de séchage moyenne et élevée.

## Programme Steam (vapeur) (sur certains modèles)

Les programmes avec vapeur sont conçus pour être utilisés avec les charges sèches afin d'aplanir les faux-plis, de réduire les odeurs et de rafraîchir les vêtements.

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

| Articles à rafraîchir :                      | Programme:                              | Température : | Détails du programme                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller | Steam Refresh (rafraîchissement vapeur) | <b>Haut</b>   |  À utiliser pour aplanir les faux-plis et éliminer les odeurs des charges. Ne pas ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sècheuse. |

## Sélection de la température de séchage

| Articles à sécher :                                                                         | Température :               | Description:                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Serviettes et vêtements de travail.                                                         | <b>Haut</b>                 | D'articles lourds                                                             |
| Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements, tissus à pressage permanent et certains tricotés. | <b>Faible à moyenne</b>     | articles moyennement lourds                                                   |
| Caoutchouc, mousse, plastique, autres tissus sensibles à la chaleur.                        | <b>Air (Pas de chaleur)</b> | Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur |
| Tissus doublés ou multicouches.                                                             | <b>S.O.</b>                 | Certains articles devraient être séchés seulement sur une corde à linge       |

**REMARQUE :** Pour toute question concernant les températures de séchage pour diverses charges, consulter les instructions sur l'étiquette de soin.

## Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.



**Petite charge :** Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d'un quart de sa capacité.



**Grande charge :** Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois quarts de sa capacité. Ne pas tasser le linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.



**Charge de taille moyenne :** Remplir le tambour de la sécheuse environ à la moitié de sa capacité.