FRIGIDAIRE GALLERY

Réfrigérateur multi-portes

Guide de démarrage rapide


Consultez votre manuel d'utilisation en ligne pour plus d'informations

Commencer

1. Installez votre réfrigérateur

- Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyez les surfaces avant d'allumer le réfrigérateur.
- Si vous utilisez votre réfrigérateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler vos températures à 37˚F (3°C) pour le compartiment aliments frais et à 0˚F (-18°C) pour le congélateur. Attendez 24 heures pour que l'unité se stabilise et atteigne les températures souhaitées. Après 24 heures, vous pouvez ajuster le contrôle comme vous le souhaitez, permettant à la température de se stabiliser.

  Appuyez sur **REFRIGERATOR** pour régler la température souhaitée à l'intérieur du compartiment réfrigérateur et sur **FREEZER** pour régler la température souhaitée réglage à l'intérieur du compartiment congélateur. Temp F-C vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).



2. Gardez votre réfrigérateur frais

- Plus puissant que le bicarbonate de soude, le filtre à air, **PureAir® RAF-1MC** absorbe les odeurs indésirables et garde votre réfrigérateur plus frais jusqu'à 6 mois.
- Prolongez la durée de vie des fruits et légumes avec **PureAir PK-2 Produce Keeper PlusMC** réduisant le gaspillage alimentaire et économisant de l'argent.

3. Amorcez le système d'alimentation en eau de votre filtre à eau PurePourMC

Après avoir installé vos filtres à eau et à air, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau avant de distribuer de l'eau pour la première fois. Si vous ne rincez pas le système, les premiers verres d'eau peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange.

- Tenez un verre contre la palette pendant environ 4 minutes pour purger l'air de le système.
- Continuez à distribuer au moins 1 gallon plein (3,78 L) d'eau et jetez.

Nous recommandons de remplacer les filtres au moins une fois tous les 6 mois.

FAQ

Mon réfrigérateur émet des bruits inhabituels. Est-ce normal?
Votre nouvelle unité à haute efficacité peut introduire des sons inconnus. Ces sons indiquent normalement que votre appareil fonctionne correctement. Consultez la section **BRUITS DE FONCTIONNEMENT NORMAUX** de votre manuel d'utilisation et d'entretien en ligne pour plus d'informations.

Comment utiliser le distributeur d'eau ?
Votre distributeur d'eau est situé sur le côté gauche du réfrigérateur. Pour utiliser le distributeur, maintenez simplement votre verre contre la palette et appuyez pour distribuer de l'eau.

Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en continu ?
Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.

Inscrivez-vous pour gagner 10 000 $

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre réfrigérateur multi-portes sur Frigidaire.com.

Nous sommes là pour vous soutenir

Ayez l'esprit tranquille en sachant que Frigidaire est là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- **Protection totale des appareils :** Prolongez la garantie limitée de votre fabricant pour vous assurer que vous êtes toujours protégé contre les surprises, y compris jusqu'à 250 $ de couverture contre la perte de nourriture et une garantie sans souci que nous remplacerons ce que nous ne pouvons pas réparer.
- **Service Expert Frigidaire :** Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Frigidaire sont des experts de votre appareil et peuvent fournir un service et des travaux de réparation fiables.

Apprenez-en plus et recevez des réductions exclusives ici:

A27777701 (1223)

Nous sommes
ici pour vous!

Visite
frigidaire.com • frigidaire.ca
pour l'assistance du propriétaire