

## Getting Started

### 1. Set up your refrigerator

- Remove tape and glue residue and clean surfaces before turning on the refrigerator.
- This refrigerator is designed to operate at 37°F refrigerator/0°F freezer. Temperatures should stabilize within 24 hours of installation. Adjusting the refrigerator control will change the temperature in both compartments. The freezer control can be left at the factory preset (\*Recommended) or adjusted as desired.

To maintain temperatures, a fan circulates air in the refrigerator and freezer compartments. For good circulation, do not block cold air vents with food items.

### 2. Keep your refrigerator fresh

- Our **PureAir Ultra II™ Air Filter** active carbon technology optimizes the reduction of refrigerator odors.
- Extend the life of fruit and vegetables with **PureAir Produce Keeper™** reducing food waste and saving money.

### 3. Prime the water supply system for your PurePour™ Water Filter

After installing your water and air filters, be sure to prime the water supply system before dispensing water for the first time. If you do not flush the system, the first glasses of water may be discolored or have an odd flavor.

- Hold a glass against the paddle for about 4 minutes to purge air from the system.
- Continue dispensing at least 1 full gallon (3.6 L) of water and discard.

**We recommend replacing filters at least once every 6 months.**

## FAQs

### My refrigerator is making unfamiliar sounds. Is this normal?

Your new, high-efficiency unit may introduce unfamiliar sounds. These sounds normally indicate your appliance is operating correctly. See the **NORMAL OPERATING SOUNDS** section of your online User Manual for more information.

### Why does my refrigerator seem to run continuously?

Your variable speed compressor is designed to run 100% of the time except during the defrost cycle. At times it will run faster, such as after a defrost cycle.

### Can I adjust the shelves in my Side-by-Side refrigerator to fit my spacing needs?

Shelves are easily adjusted to suit individual needs. Before adjusting the shelves, remove all food. Shelves are supported by side rails. To adjust, lift up on the back of the shelf and pull forward.

Replace the shelf by sliding it on top of the formed rails on the side walls of the cabinet until the rear plastic hooks of the shelf lock into the rear of the cabinet liner.

## Let's make it official!

**Register to get the most out of your appliance.** Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting [Frigidaire.com/register](http://Frigidaire.com/register).

## We're Here to Support

Have peace of mind knowing Frigidaire is here to always keep your appliance in peak performance.

- Total Appliance Protection:** Extend your manufacturer's limited warranty to ensure you are always protected from surprises, including up to \$250 of food-loss coverage and a worry-free guarantee we'll replace what we can't repair.
- Frigidaire Expert Service:** Ever in need of service or repair? Our trusted Frigidaire-trained technicians are experts on your appliance and can provide reliable service and repair work.

Learn more and receive exclusive discounts here:



We are  
**here for you!**

Visit  
**frigidaire.com • frigidaire.ca**  
for owner support

## Commencer

## 1. Configurez votre réfrigérateur

- Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyez les surfaces avant d'allumer le réfrigérateur.
- Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner à 37°F au réfrigérateur/0°F au congélateur. Les températures devraient se stabiliser dans les 24 heures suivant l'installation. Le réglage de la commande du réfrigérateur modifiera la température dans les deux compartiments. La commande du congélateur peut être laissée au pré-réglage d'usine (\*Recommandé) ou ajustée comme vous le souhaitez.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l'air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour une bonne circulation, ne bloquez pas les bouches d'aération froide avec des aliments.

## 2. Gardez votre réfrigérateur frais

- La technologie au charbon actif de notre filtre à air **PureAir Ultra II™** optimise la réduction des odeurs du réfrigérateur.
- Prolongez la durée de vie des fruits et légumes avec **PureAir Produce Keeper™**, réduisant le gaspillage alimentaire et économisant de l'argent.

## 3. Amorcer le système d'alimentation en eau pour vos filtres à eau PurePour™

Après avoir installé vos filtres à eau et à air, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau avant de distribuer de l'eau pour la première fois. Si vous ne rincez pas le système, les premiers verres d'eau peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange.

- Maintenez un verre contre la palette pendant environ 4 minutes pour purger l'air du système.
- Continuez à distribuer au moins 1 gallon complet (3,6 L) d'eau et jetez-le.

**Nous recommandons de remplacer les filtres au moins une fois tous les 6 mois.**

## FAQ

**Mon réfrigérateur émet des bruits inhabituels. Est-ce normal?**

Votre nouvel appareil à haute efficacité peut émettre des sons inconnus. Ces sons indiquent normalement que votre appareil fonctionne correctement. Consultez la section **BRUITS DE FONCTIONNEMENT NORMAUX** de votre manuel d'utilisation et d'entretien en ligne pour plus d'informations.

**Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en continu ?**

Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.

**Puis-je ajuster les clayettes de mon réfrigérateur côte à côte pour répondre à mes besoins d'espace?**

Les clayettes du réfrigérateur s'ajustent facilement aux besoins individuels. Avant de régler les clayettes, retirez tous les aliments. Les clayettes sont soutenues par des rails latéraux.

Pour les régler, soulevez l'arrière de la clayette et tirez vers l'avant.

Remettez la clayette en place en la faisant glisser sur les rails formés sur les parois latérales de l'armoire jusqu'à ce que les crochets en plastique arrière de la clayette se verrouillent dans l'arrière du revêtement de l'armoire.

OFFICIALISEZ  
VOTRE ACHAT!

**Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.** Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site [Frigidaire.ca/enregistrer](http://Frigidaire.ca/enregistrer)

## Nous sommes là pour vous soutenir

Ayez l'esprit tranquille en sachant que Frigidaire est là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- Protection totale des appareils :** Prolongez la garantie limitée de votre fabricant pour vous assurer d'être toujours protégé contre les surprises, y compris jusqu'à 250 \$ de couverture contre la perte de nourriture et une garantie sans souci que nous remplacerons ce que nous ne pouvons pas réparer.
- Service d'expert Frigidaire :** Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Frigidaire sont des experts de votre appareil et peuvent fournir un service et des réparations fiables.

Apprenez-en plus et recevez des rabais exclusifs ici :



Nous sommes  
**ici pour vous!**

Visite  
**frigidaire.com • frigidaire.ca**  
pour le soutien du propriétaire