

### Commencer

#### 1. Installez votre réfrigérateur

- Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyez les surfaces avec de l'eau et du savon avant d'allumer le réfrigérateur.
- Si vous utilisez votre réfrigérateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler votre température à 37°F (3°C). Après 24 heures, vous pouvez régler la commande à votre guise, permettant ainsi à la température de se stabiliser.

Appuyez sur + ou – pour régler la température souhaitée à l'intérieur du réfrigérateur. °F/°C vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

#### 2. Gardez votre réfrigérateur frais

- Plus puissant que le bicarbonate de soude, le filtre à air **PureAir® Ultra II™** absorbe les odeurs indésirables et garde votre réfrigérateur plus frais jusqu'à 6 mois.
- Prolongez la durée de vie des fruits et légumes avec **PureAir PK-2 Produce Keeper Plus™**, réduisant le gaspillage alimentaire et économisant de l'argent.

#### 3. Amorcez le système d'alimentation en eau de votre filtre à eau PurePour™

Après avoir installé vos filtres à eau et à air, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau avant de distribuer de l'eau pour la première fois. Si vous ne rincez pas le système, les premiers verres d'eau pourraient être décolorés ou avoir une saveur étrange.

- Tenez un verre contre la palette pendant environ 4 minutes pour purger l'air du système.
- Continuez à distribuer au moins 1 gallon plein (3,6 L) d'eau et jetez-le.

**Nous recommandons de remplacer les filtres au moins une fois tous les 6 mois.**

### FAQ

#### Comment utiliser le distributeur d'eau ?

Votre distributeur d'eau est monté sur le côté gauche de la paroi intérieure de votre réfrigérateur. Pour utiliser le distributeur d'eau, poussez simplement la buse d'eau pour qu'elle soit complètement déployée. Placez votre tasse contre la palette et appuyez pour distribuer de l'eau. Quand vous avez terminé, verrouillez le distributeur d'eau en place en repoussant la buse en place.

#### Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en continu ?

Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.

#### La température est plus chaude ou plus froide que souhaitée. Ce qui peut Je fais?

Ajustez simplement la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour que la température se stabilise. Vérifiez que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air multi-ports car cela aurait un impact sur les performances en matière de température.

### Inscrivez-vous pour gagner 10 000 \$

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre réfrigérateur à porte simple sur Frigidaire.com.

### Nous sommes là pour vous soutenir

Ayez l'esprit tranquille en sachant que Frigidaire est là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- **Protection totale des appareils :** Prolongez la garantie limitée de votre fabricant pour vous assurer d'être toujours protégé contre les surprises, y compris jusqu'à 250 \$ de couverture contre la perte de nourriture et une garantie sans souci que nous remplacerons ce que nous ne pouvons pas réparer.
- **Service expert Frigidaire :** Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Frigidaire sont des experts de votre appareil et peuvent fournir un service et des travaux de réparation fiables.

Apprenez-en plus et recevez des réductions exclusives ici :



Nous sommes  
**ici pour vous!**

Visite  
**frigidaire.com • frigidaire.ca**  
pour l'assistance du propriétaire