




**TELESCOPIC CHIMNEY
CHEMINÉE TÉLESCOPIQUE
CHIMENEA TELESCÓPICA**

Installation Instructions

Instructions d'installation

Instrucciones de instalación

TELEPRO30-2
TELEPRO36-2
TELEPRO48-2

PARTS

PARTS INCLUDED

REF.	PART	QTY
A	Upper chimney	1
C	Lower chimney	1
T	Chimney bracket	4

REF.	PART	QTY
F	Torx Screws (1/8" x 5/16")  	7
G	Pozi Screws (3/16" x 1-15/16")  	8
H	Torx Screws (1/8" x 7/16")  	4

PIÈCES

PIÈCES INCLUSES

RÉF.	PIÈCE	QTÉ
A	Cheminée supérieure	1
C	Cheminée inférieure	1
T	Support de cheminée	4


RÉF.	PIÈCE	QTÉ
F	Vis Torx (1/8" x 5/16")  	7
G	Vis Pozi (3/16" x 1-15/16")  	8
H	Vis Torx (1/8" x 7/16")  	4


PIEZAS

PIEZAS INCLUIDAS

REF.	PIEZA	CANT
A	Chimenea superior	1
C	Chimenea inferior	1
T	Soporte para chimenea	4

REF.	PIEZA	CANT
F	Tornillos de torque (1/8" x 5/16") 	7
G	Tornillos Pozi (3/16" x 1-15/16") 	8
H	Tornillos de torque (1/8" x 7/16") 	4



30"**Attach the extension brackets as shown.****36"****Make sure that the screws are securely fastened to the wall.****48"****Fixez les brides du prolongement, comme illustré.****Assurez-vous que les vis sont solidement ancrées au mur.****Fije los soportes de extensión como se muestra en la figura.****Asegúrese de que los tornillos estén bien fijados a la pared.**

For a different type of wall, it's possible to use only screws.

Use the correct attachments for your wall application that will safely hold the chimneys.

Pour un autre type de mur, vous pouvez utiliser uniquement des vis.

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur afin de retenir les cheminées en toute sécurité.

Para otro tipo de pared, es posible utilizar solo tornillos. Utilizar los accesorios adecuados para la instalación en la pared, que sujeten las chimeneas de forma segura.





The screws **G** (3/16" x 1-15/16") are only for screwing into wood.



Les vis **G** (3/16" x 1-15/16") sont uniquement destinées à être vissées dans du bois.

Los tornillos **G** (3/16" x 1-15/16") solo sirven para atornillar en madera.



30"



36"




48"



30"

36"

48"




For a different type of wall, it's possible to use only screws.

Use the correct attachments for your wall application that will safely hold the chimneys.

Pour un autre type de mur, vous pouvez utiliser uniquement des vis.



Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur afin de retenir les cheminées en toute sécurité.

Para otro tipo de pared, es posible utilizar solo tornillos. Utilizar los accesorios adecuados para la instalación en la pared, que sujeten las chimeneas de forma segura.





30"

36"




48"



30"

36"


48"



30"

36"


48"



30"

36"


48"




30"


36"

48"







30"



36"



48"



30"

36"

48"

